

## OUTIL DE MISE EN SERVICE DE TRANSMETTEUR ML-SER

L'outil de mise en service ML-SER est conçu pour mettre en service et configurer facilement les transmetteurs Produal. Le ML-SER affiche des menus de configuration spécifique aux appareils lorsque le connecteur est connecté à l'appareil maître.

L'outil ML-SER peut être utilisé pour :

- l'étalonnage sur site
- la mise en service et la configuration de la communication Modbus
- la mise en service et la configuration du contrôleur intégré

L'outil ML-SER est compatible avec les transmetteurs Produal les plus récents. Veuillez consulter la fiche de données des transmetteurs spécifiques.



### Caractéristiques techniques

|                      |   |
|----------------------|---|
| Alimentation         | par l'appareil maître   |
| Câble                | 0,75 m  |
| Adaptateur           | 6 broches   |
| Affichage            | blanc rétro éclairé, 2 × 16 caractères  |
| Boîtier              | IP20  |
| Température ambiante | 0...+50 °C  |
| Produits compatibles | Les fonctions prises en charge et les instructions de l'outil ML-SER sont mentionnées dans les fiches de données et les instructions d'utilisation des transmetteurs pris en charge |

### Guide de commande :

| Modele | Numéro de produit | Description                                   |
|--------|-------------------|---|
| ML-SER | 1139010           | Outil de mise en service de transmetteur tool |

Les produits respectent les exigences de la directive 2004/108/EC et sont conformes aux normes EN61000-6-3 : 6 (émissions) et EN61000-6-2: 2 (immunité).