



## S-C

- Commutateur 3 vitesses

### Utilisation

- Adaptable sur le rideau d'air :  
- SOLANO BASIC

### Description

- Réglage de la consigne de température
- Commutateur de sélection de la vitesse
- Commutateur de sélection du mode de fonctionnement
- Raccordement des contacts d'ouverture de porte
- Possibilité de fonctionnement en maître/esclave jusqu'à 9 appareils avec option répartiteur

### Description des fonctions de la régulation

Mode de fonctionnement	Mode chauffage avec réglage de la consigne de température en hiver
	Mode ventilation seule en été
	Régulation proportionnelle de la batterie électrique en fonction du débit d'air
	Régulation depuis sonde de température intégrée
	Régulation depuis sonde déportée en option
Modulation des débits	Asservissement à un détecteur d'ouverture de porte
	Contrôle manuel de la vitesse de ventilation pour moteur AC
Communication	Fonctionnement maître/esclave
Sécurité	Protection contre la surchauffe de la batterie électrique
	Post-ventilation lors de l'arrêt des appareils équipés de batteries électriques

### Mise en œuvre

Se reporter à la notice d'installation disponible sur [www.ouestventil.fr](http://www.ouestventil.fr)