



## ACOUS

- Mousse acoustique avec pièce de maintien (installation avec les bouches sanitaires)
- Anneau acoustique (installation avec les bouches cuisines)

### Utilisation

- Permet d'améliorer l'isolement acoustique  $D_{n,e,w}$  des bouches sans modifier les caractéristiques aérauliques des bouches
- Utilisation sur les bouches :
  - ALIZE HYGRO TEMPO CUISINE
  - ALIZE TEMPO WC
  - ALIZE VISION WC
  - ALIZE HYGRO SDB avec WC
  - ALIZE HYGRO SDB
  - ALIZE ÉLEC avec et sans TEMPO
  - ALIZE HYGRO ÉLEC avec et sans TEMPO
  - ALIZE TEMPO VISION
  - ALIZE HYGRO TEMPO VISION
  - ALIZE HYGRO (HÔTEL)

### Composition

- Mousse de mélamine pour la mousse acoustique avec pièce de maintien en plastique
- Fourreau en plastique avec joint et mousse acoustique pour l'anneau acoustique

### Mise en œuvre

Mousse acoustique avec pièce de maintien : La mousse s'emboîte derrière la bouche sanitaire avec la pièce de maintien.

Anneau acoustique : L'anneau acoustique s'emboîte dans le conduit, juste derrière la bouche cuisine.